

G 5611 W

מק"ט: 9002114

סדרה: Silver	■
דגם: Freestanding dishwasher	■
צבע לוח הבקרה: Brilliant White	■
סוג לוח בקרה: Straight fascia	■
סוג בקרה: לחצן בחירת תוכנית	■
תצוגה: segment display-7	■
צבע התצוגה: Yellow	■
טעינת סכ"ם: Cutlery basket	■
מתקן כוסות 2: FlexCare	■
Comfort	■
מנגנון סגירת דלת: ComfortClose	■
תצוגת זמן נותר	■
התחלה מושהית עד 24 שעות	■
Display	■
דירוג אנרגטי A: (A-G)	■
צריכת מים בתוכנית האוטומטית (ליטר, החל מ-): 6,0	■
צריכת מים בתוכנית ECO (ליטר לכל): מחזור תוכנית	■
צריכת חשמל בתוכנית ECO (קוט"ש): 0,53	■
צריכת אנרגיה בתוכנית ECO (קוט"ש אחרי): 100 מחזורי תוכנית	■
צריכה בתוכנית ECO (קוט"ש עם): חיבור מים חמים	■
משך תוכנית ECO (דקות): 258	■
הספק בהתחלה מושהית (ואט): 1,00	■
צריכה במצב כבוי (W): 0,30	■
צריכה בהמתנה (W): 0,30	■
מספר מערכות כלים: 13	■
דירוג רעש: C	■
Noise emissions in dB(A): 45	■
EcoPower Technology	■
מערכת Waterproof	■
נעילת בטיחות	■
רוחב נישה מזערי (מ"מ): 600	■
רוחב נישה מרבי (מ"מ): 600	■
גובה נישה מזערי (מ"מ): 845	■
גובה נישה מרבי (מ"מ): 880	■
עומק נישה (מ"מ): 600	■

■ רוחב המכשיר (מ"מ): 598

■ גובה המכשיר (מ"מ): 845

■ עומק המכשיר (מ"מ): 600

■ עומק עם דלת פתוחה (ס"מ): 119,5

■ Net weight in kg: 52,5

■ הספק כולל (קו"ט): 2,00

■ מתח (V): 230

■ נתיך (A): 10

■ מספר פאזות: 1

סקיצות התקנה להורדה

■ סקיצה

■ דף מוצר